






















Betón	Prírodný kameň	Plná Tehla	Dierovaná Tehla	Proton	Pórobetón Dierovaný	Pórobetón Plný	Drevo	Panel Drevotrieška
								

## KOTVENIE LEŠENÍ










	KOTVY TOP T/L	✓	✓	✓						
	KOTVY AV T	✓	✓	✓						
	KOTVY AVZ T	✓	✓	✓						
	KOTVY CVP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	KOTVY VP N	✓	✓	✓	✓					
	KOTVY VSX P	✓	✓							
	KOTVY VS-P	✓	✓							
	KOTVY OS									
	Kotviace Rúrky									
	Kotviace Rúrky									
	TESTER									
	Momentový Klúč									















ideálna aplikácia



predom overený materiál

Betón	Prírodný kameň	Plná Tehla	Dierovaná Tehla	Proton	Pórobetón Dierovaný	Pórobetón Plný	Drevo	Panel Drevotrieška
								

## KOTVENIE LEŠENÍ

	KOTVY VT L	✓	✓	✓					
	KOTVY VT	✓	✓	✓					
	KOTVY TOP VT L	✓	✓	✓	✓				
	KOTVY AV VT	✓	✓	✓	✓				
	KOTVY AV OS L	✓	✓	✓					
	KOTVY AV	✓	✓	✓					
	KOTVY VK OS	✓	✓	✓	✓				
	STRMEŇ FV								
	KOTVY VN G	✓	✓	✓					
	KOTVY AV GR	✓	✓	✓					
	MT - BT								
	KOTVY AV OF	✓	✓	✓					

✓ ideálna aplikácia

✓ predom overený materiál